


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

§1	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	§13
	A	B	C	D	E	

Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

§2 Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **!** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**

§3 Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)

§4 Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.

§5 Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.

§6 Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.

§7 **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.

§8 Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.

§9 Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.

§10 Регулировка деталей.

§11 При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при приклеивании стекла или зеркала может привести к его поломке.

§12 Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.

§13 Дополнительный элемент (опция).

§14 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.

§15 Рекомендованный размер матраса.

§16 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку **VHS** или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.

§17 **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.

§18 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.

§19 **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.

§20 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.

§21 **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.

§22 **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТРО25 018 05386 от 09.03.2020 г. по 08.03.2025 г. включительно.

Дата _____

Штамп ОТК _____



Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.



- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

	Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
	A	B	C	D	E

 The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

 **NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

 **NOTE!! Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.**

 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.


 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

 Clean the glued area thoroughly.

 Adjustment

 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.

 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

 Option

 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.


NOTE!!


 **Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

 Apply masking strip/unit in visible places.

 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.



Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance







- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

STYLIUS

B169-SZF6D2S


A	B	C			D	E
1	B169-207	2128	613	16	1	2/7
2	B169-208	2108	580	16	1	2/7
3	B169-111	2140	580	16	1	1/7
4	B169-112	2140	580	16	1	1/7
5	B169-113	437	560	16	1	2/7
6	B169-114	437	560	16	1	2/7
7	B169-115	1344	560	16	1	1/7
8	B169-127	327	560	16	1	3/7
9	B169-128	1344	560	16	1	1/7
10	B169-129	327	560	16	1	2/7
11	B169-304	2044	560	16	2	3/7
13	B169-307	511	540	16	6	3/7
14	B169-009	1667	499	22	2	5/7
15	B169-010	1001	199	22	2	5/7
16	B169-008	1667	499	22	2	5/7
17	B169-007	401	499	22	2	5/7
18	B169-1507	2156	50	22	2	4/7
19	B169-1505	70	38	38	2	4/7
20	B169-1519	2010	40	19	1	4/7
21	B169-1509	2010	40	19	1	4/7
22	B169-1510	639	79	19	1	4/7
23	B169-703	60	60	16	10	3/7
24	B169-1512	2183	79	19	1	4/7
25	B169-1511	639	79	19	1	4/7
26	B169-570	500	120	16	2	2/7
27	B169-571	500	120	16	2	2/7
28	B169-510	929	106	16	2	2/7
29	B169-553	350	617	70	1	6/7
30	B169-554	350	617	70	1	6/7
31	B169-909	2150	524	2,5	2	2/7
32	B169-910	2150	1005	2,5	1	1/7
33	B169-911	505	944	2,5	2	2/7
34	dr-981	981	30	15	1	3/7
Фурнитура/Accessories					1	7/7




6x K9: q35 at2/1	10x at3/1	16x at3/2	10x cm1	24x n 5x17 mm d1	26x e1 f7x50 mm	12x e2 f6,3x13 mm
2x e3 Ø6x13 M	6x e22 f7x28 mm	20x e23 f6,3x30mm	38x f1 f8x30 mm	8x f6 f8x50 mm	14x f11	2x f35 f10x50 mm
8x j3 M4x12 mm	12x j8 M4x25 mm	8x k1	24x l1	20x l2	2x n1	2x n26
2x n40 26x26x16	5x n54 50x12x13,5	12x n108 20x13x3,5/1mm	8x p62 Ø4x45 mm	2x p17 f5x60 mm	18x p20 f3,5x20 mm	14x p25 f3,5x16 mm
24x p27 f3,5x13 mm	14x p35 f3,5x10 mm	32x p51 f3,5x15 mm	12x p55 f2,9x16 mm	4x ppt45/1	4x ppt45/2	1x qb18
40x r1 f15x12mm	12x r10	16x r42 20/11	40x s2 i16	4x t34	1x y1	1x z1


1


2x  f3,5x16 mm **p25**





12x  n 5x17 mm **d1**

4x  **at3/2**


2x  **n1**


8x  f6,3x13 mm **e2**


12x  f15x12mm **r1**





2




12x  f3,5x13 mm **p27**

21x  f8x30 mm **f1**



1x  **y1**

24x  f15x12mm **r1**

4x  f6,3x13 mm **e2**






2x  **at3/2**

4x  **ppt45/1**

















x2


11









3





4





- 1x y1
- 2x f7x50 mm e1
- 5x f8x30 mm f1
- 5x f3,5x10 mm p35
- 5x 50x12x13,5 n54
- 1x z1








7


1x  z1


12x  f7x50 mm e1





8


1x  z1

12x  f7x50 mm e1

6x  f7x28 mm e22



9



20x
 I2

24x
 I1

12x
 n108
 20x13x3,5/1mm


8x
 k1

12x
 p55
 f2,9x16 mm

! A=B
 A B
 I2
 I2

k1

10



9x
 p35
 f3,5x10 mm

2x
 n40
 26x26x16






4x
 p20
 f3,5x20 mm



p35 p35 n40

p20











p35 n54

11















14







15



16



17



18

40x
i16 s2

